Gebruikershandleiding screens

Screen handmatig omhoog bedienen naar eigen wens.

Extra mogelijkheid: vastzetten schakelaar zodat het screen automatisch omhoog beweegt.

Screen handmatig omlaag bedienen naar eigen wens.

Extra mogelijkheid: vastzetten schakelaar zodat het screen automatisch omlaag beweegt.

Zorg altijd dat de schakelaar weer terug komt te staan op de O stand.

Let op: Om het risico op een thermische breuk in het glas te voorkomen, dienen screens altijd volledig om-hoog of volledig omlaag te worden gedaan. Het gedeeltelijk open laten van screens kan leiden tot ongelijkmatige opwarming van het glas en daarmee tot schade.